

EN: Because of its chemical formula, a special safety indication is not required. Nevertheless, an responsible usage of the concentrate, is strongly recommended. Wear suitable protective clothing and gloves. In case of contact with eyes rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

DE: Aufgrund der chemischen Formel ist kein Sicherheitshinweis notwendig - trotzdem empfehlen wir einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Konzentrat. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Kleidung tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

IT: In base alla sua formulazione non è necessaria alcuna indicazione di sicurezza - consigliamo comunque di prestare la massima attenzione nella manipolazione del prodotto concentrato. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico

Rollei

RXN FIXING BATH NEUTRAL

ROLLEI GmbH
Fassenerstr. 81
D-10623 Berlin
Phone: ++49(0)30 319903-0
Fax: ++49(0)30 31990399
Email: info@rollei.de
Internet: www.rollei.com

Made for Rollei by
LABOR PARTNER
GERMANY

LABOR PARTNER

pH Neutral High Performance Fixing Bath

B&W PHOTO CHEMISTRY AT IT'S FINEST

ROLLEI FIX NEUTRAL is specially designed for acid-free fixing of Fiber (FB) papers with reduced fixing and washing times coupled with improved archival stability. Extremely low acidic content is harmless to the paper base.

pH Neutrales Hochleistungs Schnellfixierbad

SCHWARZWEISS FOTOCHIMIE VOM FEINSTEN

ROLLEI FIX NEUTRAL ist speziell für die archivfeste Verarbeitung von Baryt-Fotopapieren konzipiert. Dieses Schnellfixierbad bietet kurze Fixier- und Wässerungszeiten. Der neutrale pH-Wert von 6,9/7,0 erleichtert die Fixage und die Wässerung bei Barytpapieren.

Bagno Di Fissaggio Rapido pH-Neutro

FOTO-CHIMICA BIANCO/NERO DI QUALITÀ ECCELSA

ROLLEI FIX NEUTRAL è stato concepito particolarmente per il trattamento d'archivio di carte baritate. Questo bagno di fissaggio rapido offre tempi di fissaggio e di lavaggio abbreviati. Il valore pH neutro di 6,9/7,0 facilita l'azione di fissaggio e di lavaggio con le carte baritate.

Child-proof cap: Push the cap and turn to open and close. **Take care when opening** to avoid liquid possibly squirting out. **Airtight and light-tight:** R.E.T. container, not Polyethylen, keeps oxidation sensitive photo chemicals **much longer!**

Moderner Sicherheitsverschluss mit „Kindersicherung“. Beim Öffnen und Schliessen Deckel drücken. **Bitte vorsichtig**, damit es nicht zu Spritzern kommt. **Gasdicht und lichtundurchlässig:** PET-FLASCHE. Kein Polyethylen. Sauerstoffempfindliche fotochemische Lösungen halten jetzt **erheblich länger!**

Moderno tappo di chiusura con sicurezza per bambini. Per aprire e chiudere la bottiglia bisogna premere il tappo svitandolo. **Maneggiare con cura** per evitare spruzzi. **A tenuta di gas:** Moderna bottiglia in PET, non polietilene. Soluzioni foto-chimiche sensibili all'aria hanno ora una **più lunga durata.**

1000 ml Concentrate

1000 ml Konzentrat

1000 ml Concentrato

ROLLEI FIX NEUTRAL
#RXN11

LP-FIX NEUTRAL
#LPX11



Dilution with water at Temp. 20°C / 68 F
Capacity up to 325 sheets FB-paper 8x10" per litre

Verdünnung mit Wasser bei 20°C
Ergiebigkeit bis zu 325 Blatt Baryt-Papier 20x25cm pro Liter

Diluzione con acqua ad una temp. di 20°C
Resisa fino 325 fogli di carta baritata/FB 20x25cm per litro

Dilution Verdünnung Diluzione	Fiber paper Baryt Baritata FB	PE/RC	Films Filme Pellicole
1 + 4	2 min	1 min	recommended / empfohlen/ racco- mandare ROLLEI FIX ACID
1 + 7	2-3 min	1-2 min	
1 + 9	-	2-3 min	

Odourless fixing bath.

The use of ROLLEI FIX NEUTRAL will lead to a healthier climate in labs, due to a minimized sulphur dioxide emissions. A stop bath must be used before fixing in order to stop development and maintain the neutral pH-value of the fixing bath. Reduces washing times of fiber based (FB) papers.

Recommendation: ROLLEI FIX NEUTRAL is reducing the general watering time of fiber base (FB) photo papers. Please pre-wash shortly paper from developer in extra clear water, before putting in stopping bath. This is reducing additionally lab odour disturbances.

Geruchloses Fixierbad.

Deutlich reduzierte Geruchsbelastung, führt zu einem gesünderen Klima im Fotolabor durch minimierte Schwefeldioxidemission. Die Verwendung eines Stoppbades vor der Fixage ist zwingend vorgeschrieben!

TIPP: ROLLEI FIX NEUTRAL verkürzt die Wässerungszeit von Barytpapieren.

TIPP: Spülen Sie die Entwicklerlösung kurz in einem extra Wasserbad ab, und geben Sie das Papier erst dann in das Stoppbad. Dies minimiert die Geruchsbelastung zusätzlich.

Bagno di fissaggio inodore.

Una drastica riduzione dell'emanazione di odore rende il clima in camera oscura di basso impatto alla salute, grazie all'emissione minimizzata di anidride solforosa. E' assolutamente indispensabile l'uso di un bagno di arresto prima del fissaggio!

CONSIGLIO: L'uso del ROLLEI FIX NEUTRAL riduce i tempi di lavaggio delle carte baritate.

CONSIGLIO: Risciacquare brevemente la stampa dopo lo sviluppo in acqua, prima di procedere al bagno d'arresto vero e proprio. Ciò minimizza ulteriormente l'emissione di cattivi odori.

LOT No. 63819



4 024953 284016